

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ETIKETOVACÍCH KLEŠTÍ BLITZ

1. Usazení kotouče s etiketami.

Stiskněle směrem dolů současně dva knoflíky po stranách klešti dle obrázku v cizojazyčném návodu. Tím se otevře přední kryt klešti. Lehkým stiskem směrem nahoru a k sobě otevřete kryt pro kotouček. Z koloučku odvinete cca 20 cm a protáhněte jej vnitřkem klešti a přetáhněte cca 15 cm přes vrchní okraj výklopného předního krylu a kryt zamáčkněte zpět. Konec proužku s etiketou strčte do otv pod kovovým válečkem a stisknutím rukojeti pošuňujete pásek.

2. Nastavení číselníku

Čísla se mění otáčením a posouváním kolečka číselníku dle obrázku na přiloženém cizojazyčném návodu.

D ú l e ž i t é !!!!!

3. Vysunutí etikety před aplikací a postavení tisku na etiketě

Po stisku rukojeti se se etiketou odděluje od vodicího papíru, vysune se a je připravena k aplikaci na předmět. Vysunutí etikety lze korigovat uvolněním šroubkou na předním výklopém krytu a posunutím lišty směrem nahoru nebo dolů. Posunutím dolů se etiketa více vysunuje a snáz se aplikuje. Posouváním lišty pod uvolněným šroubkem se současně mění půslavení tisku na etiketě.

4. Výměna barvicího válečku

Vrchní kryt s držákem barvicího válečku se otevře stiskem krytu po jeho stranách a tahem směrem nahoru. Samotný váleček se vyjmé pomocí přiložené vidličky.

Etiketovací kleště BLITZ s písmeny

Jedná se o kleště s označením S16/A, C10/A, C17/A, C20/A a dále kleště s označením integrale(i). Písmena a číslice se nastavují pomocí tabulky nalepené na krytu číselníku. Při nastavení např. písmena "A" se ve skutečnosti nاتiskne písmeno "T" a naopak. Takto si můžete nastavit např. název vaší firmy.

Záruka na toto zboží je půl roku ode dne prodeje